

# Anleitung zum Car-Sharing Tipps, Tricks & Informationen rundum die Elektrofahrzeuge

*Sponti-Car*  
ein Auto für alle



Version 02.04.2020

# Wie funktioniert Sponti-Car?

## Anmeldung

Bei der erstmaligen Anmeldung auf unserer Plattform muss ein Foto des aktuellen Führerausweises hinzugefügt werden. So können wir prüfen, ob eine gültige Fahrerlaubnis vorliegt. Die persönliche Zugangskarte, die so genannte „Sponti-Karte“, verschicken wir per Post. Nach rund 48 Stunden kann bereits die erste Fahrt beginnen.

## Buchung

Auf der Buchungsplattform sieht die Nutzerin/der Nutzer die verfügbaren Fahrzeuge und nimmt die Buchungen vor. Die Sponti-Cars können beliebig lange gebucht werden – von einer Stunde bis mehrere Tage ist alles möglich.

## Losfahren

Mit der Zugangskarte öffnet sich der Sponti-Car, ein Startschlüssel ist nicht nötig. Die Sponti-Karte schliesst später das Fahrzeug auch wieder ab.

## Buchung beenden

Nach der Fahrt parkiert man den Sponti-Car auf dem reservierten Parkplatz und verbindet die Ladeeinrichtung mit dem Fahrzeug. Mit der Freischaltung lädt sich der Sponti-Car auf und steht der/dem nächste/n Nutzerin/Nutzer mit vollem Akku zur Verfügung.

## Abrechnung

Am Monatsende versenden wir die Rechnung. Die Nutzerinnen und Nutzer bezahlen bequem mit Onlineüberweisung. Wir übernehmen ebenfalls die Kontrolle der Zahlungseingänge.



# Die fünf Schritte zum Sponti-Car



**1**  
Anmelden  
Online unter  
[www.sponticar.ch](http://www.sponticar.ch)



**2**  
Buchen  
Einfach und  
mit direkter  
Tarifangabe



**3**  
Abrechnen  
Rechnung  
begleichen



**4**  
Aufsperrn und losfahren  
Mit der Sponti-Karte öffnen und  
nach der Fahrt an denselben  
Standort zurückbringen



**5**  
Buchung beenden  
Nach der Fahrt parkieren  
und aufladen

# Tarif-System

Das Tarifsystem zeigt den Preis für die Dauer der Nutzung sofort an. Je nach Dauer der Nutzung reduziert sich der Tarif\*. Und das Beste daran, alle gefahrenen Km sind gleich dabei. Man bezahlt nur die Zeit. Beahlt wird bequem per Monatsrechnung. Es sind keine Grundgebühren oder Mitgliederbeiträge fällig. Bei Sponti-Car bezahlt man nur, wenn man eines der Fahrzeuge nutzt. \*Der Tarif kann bei einzelnen Gemeinden abweichen

Stunden	Preis in CHF	Total in CHF
1.00	5.00	5.00
2.00	5.00	10.00
3.00	5.00	15.00
4.00	5.00	20.00
5.00	5.00	25.00
6.00	5.00	30.00
7.00	4.00	34.00
8.00	4.00	38.00
9.00	4.00	42.00
10.00	4.00	46.00
11.00	4.00	50.00
12.00	4.00	54.00
13.00	3.00	57.00
14.00	3.00	60.00
15.00	3.00	63.00
16.00	3.00	66.00
17.00	3.00	69.00
18.00	3.00	72.00
19.00	2.00	74.00
20.00	2.00	76.00
21.00	2.00	78.00
22.00	2.00	80.00
23.00	2.00	82.00
24.00	2.00	84.00

## Beispiel 1

Der Sponti-Car wird von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr gebucht. Das sind 4.00 Std.

Der Nutzer bezahlt für diese 4.00 Std. je CHF 5.00 also Total CHF 20.00.

## Beispiel 2

Der Sponti-Car wird von 08:00 Uhr bis 21.55 Uhr gebucht. Das sind 14.00 Std.

Der Nutzer bezahlt die ersten 6.00 Std. zu je CHF 5.00. Die zweiten 6.00 Std. zu je CHF 4.00 und die letzte Stunde zu CHF 3.00. Total wird CHF 57.00 verrechnet.

**Bei allen Fahrten sind sämtliche gefahrenen Km kostenfrei dabei.**



# Renault Zoe (2020)



## Überblick Zoe

- Frontantrieb
- Navi
- Parksensoren mit Rückfahrkamera

Ladekapazität 51 kWh  
Reichweite 250 - 330 Km

## Starten

Der Renault Zoe braucht keinen Schlüssel. Sie starten das Auto, indem sie auf die Bremse drücken und gleichzeitig den Startknopf rechts neben dem Lenkrad betätigen. Das Display startet und die Anzeige READY erscheint. Das Fahrzeug ist nun in Betrieb.



Vor Fahrtantritt ist das Ladekabel von der Ladesäule zu trennen und in das Fahrzeug, bzw. den Kofferraum zu legen.

## Losfahren

Das Fahrzeug ist mit Automatik ausgerüstet, d.h. Fußbremse treten, Schalthebel in die gewünschte Position stellen und losfahren.

D = Vorwärts R = Rückwärts

N = Leerlauf



## Fahrmodi

Das Auto verfügt zudem über zwei Fahrmodi, mit denen Sie das Fahrverhalten und somit den Stromverbrauch steuern können. Diese Einstellung können Sie an der Mittelkonsole mit der ECO-Taste wählen.

Der Betrieb von Stromverbrauchern wie z.B. Heizung oder Klimaanlage reduzieren die Reichweite. Vorausschauende Fahrweise kann helfen die Reichweite zu erhöhen.

Wenn Sie bergab fahren oder bremsen, speist das Fahrzeug wieder Energie ein und die Reichweite wird erhöht. Wenn Sie bergauf fahren, wird mehr Energie verbraucht.



## Fahrzeug ausschalten

Um das Fahrzeug auszuschalten wählen sie N am Schalthebel. Ziehen Sie den Schalter für die Handbremse (befindet sich an der Mittelkonsole) nach oben. Drücken Sie nun auf den START/STOP Knopf. Die Displayanzeige erlischt.

## Aufladen

Stecken sie das Ladekabel in die Buchse vorne am Fahrzeug (Deckel öffnet sich mit Tastendruck) und das andere Ende in die Buchse an der Ladestation. Halten sie anschließend die Ladekarte, welche sich im Fahrzeug befindet, an den RFID-Reader der Ladestation. Durch das Pulsieren der blauen Z.E. Leuchten am Fahrzeug wird angezeigt, dass der Ladevorgang gestartet hat.



## Reichweite

Im Sommer kommt man mit dem Auto rund 280 km weit. Im Winter sinkt die Reichweite auf 220 km. Die Reichweite hängt außerdem stark von ihrem Fahrverhalten und den aktiven Extras im Auto ab. Die folgenden Punkte beeinflussen die Reichweite dabei am meisten:

**Klimaanlage/Heizung:** Mit Strom zu heizen oder zu kühlen erfordert viel Energie. Daher können bereits kleine Veränderungen am Thermostat mehrere Kilometer mehr oder weniger bedeuten. Wer sparsam fahren will, sollte die Klimaanlage am besten ganz abdrehen.

**Geschwindigkeit:** Gerade auf der Autobahn können die Kilometer mit einem E-Car regelrecht dahinschmelzen. Umso schneller man fährt, desto höher ist der Verbrauch. Das liegt vor allem am erhöhten Luftwiderstand bei hohen Geschwindigkeiten. Wir empfehlen daher, nicht schneller als 110 Km/h zu fahren, damit keine bösen Überraschungen auftreten.